



hp
mp3130 series
digitális kivetítő

kiegészítő
megjegyzések

Ez a fájl az alábbi témakörökhöz kapcsolódó legfrissebb információkat tartalmazza:

A kivetítő rögzítése a mennyezetre	1
A kivetítő alapbeállításainak visszaállítása	1

A legújabb kiegészítő megjegyzéseket a www.hp.com/support címen elérhető támogató webhelyen találja.

A kivetítő rögzítése a mennyezetre

Amennyiben a kivetítőt a mennyezetre kívánja szerelni, használja a HP plafonraszerelő készletét, vagy olyan egyedi rögzítőelemet, amely a kivetítő teljes készülékházát rögzíti. Tilos a kivetítőt csak az állvány rögzítőlyukát használva fejjel lefelé felfüggeszteni, mivel egyetlen csavar nem nyújthat biztonságos és stabil rögzítést.

A kivetítő alapbeállításainak visszaállítása

Amennyiben a kivetítő beállításai teljesen helytelenek, és nem sikerül helyesbíteni őket, visszaállíthatja a gyári alapbeállításokat. Ehhez öt másodpercig tartsa lenyomva a kivetítő alábbi gombjait (előfordulhat, hogy a felhasználói kézikönyvben hibásan vannak megadva a gombok):

le + fel + jobbra